

ÓRTESE

orientações de uso e cuidados



ÓRTESE

orientações de uso e cuidados

Para garantir mais conforto, segurança e durabilidade no uso da sua órtese, siga estas orientações:

Use-a sempre com meia e calçado adequados

A meia protege a pele, e o calçado auxilia na estabilidade e melhora o desempenho da marcha. As meias devem ser lavadas e substituídas diariamente.

Higienize-a diariamente

Limpe a órtese com pano úmido e álcool 70%.
Evite molhar ou deixar de molho.

Os fios e felpas que se acumulam nas correias de velcro reduzem sua capacidade de aderência. Limpe-os periodicamente com uma escova de cerdas duras.

Inspeccione a pele todos os dias

Verifique se há vermelhidão, bolhas, feridas ou áreas doloridas em contato com a órtese.

ÓRTESE

orientações de uso e cuidados

Suspenda o uso em caso de alteração na pele ou no funcionamento do aparelho

Se surgirem pontos de pressão, lesões ou sinais de irritação, interrompa o uso e entre em contato com a Oficina Ortopédica.

O mesmo vale para qualquer problema no funcionamento do dispositivo.

Solicite manutenção sempre que necessário

Caso os velcros ou borrachas de proteção apresentem desgaste, agende a reforma com a Oficina Ortopédica. Se por qualquer motivo o aparelho deixar de ser necessário, devolva-o para descarte adequado.

Importante: por segurança, não recebemos nenhum objeto que não esteja devidamente limpo.

ÓRTESE

orientações de uso e cuidados



Informações e agendamentos

 www.sarah.br/consultas/retorno/

Belém	(91) 3205-6700
Belo Horizonte	(31) 3379-2600
Brasília	(61) 3319-1111
Brasília – Lago Norte	(61) 3319-1111
Fortaleza	(85) 3499-4999
Macapá	(96) 3312-7000
Rio de Janeiro	(21) 3543-7000
Salvador	(71) 3206-3333
São Luís	(98) 3216-5353